



avonturen booth

de leukste foto
momenten
organiseer je zelf

Handleiding

Snelstart gids

1

Haal de Photobooth uit de zwarte koffer en zet de Photobooth paal in elkaar. Sluit deze aan op het stroomnet

2

Haal de printer uit de doos en zet deze op een stevige tafel. Zet de printer nog niet aan.

3

Sluit de printserver aan, dit is een zwart klein kastje waar aircastpro op staat. De witte stekker gaat achter in de printer. Vervolgens gaat de printserver in het stopcontact. Er gaat een groen lampje branden op het zwarte kastje.

4

Verbind de Ipad met de printserver via de WIFI verbinding op de Ipad. Open WIFI en controleer of de Ipad verbonden is met Aircastpro. Wordt er een wachtwoord gevraagd dan is het wachtwoord: aircastpro

5

Zet nu de printer aan en wacht tot de printer 'PRINTER READY' zegt. Vervolgens open je de Lumabooth app op de Ipad en kun je starten!

Stap 1a - Photobooth



Leg de zwarte koffer op de kant en open de koffer. Let goed op de volgorde van uitpakken, zo pak je aan het einde ook weer de koffer terug in.




Pak alle spullen uit en leg deze op een vloerkleed of een laken. Zorg er voor dat je het niet op de harde grond legt.



Begin met het in elkaar zetten van de voetsteun. Pak de onderplaat erbij en de paal A - uit het plaatje hierboven. Zoek de twee schroeven die hieronder rechts staan en schroef deze in de paal.



Stap 1b - Photobooth




De paal ziet er nu als volgt uit



Zet nu de paal rechtop, en pak het tweede paaldeel.

Er steekt een zwarte stroomdraad uit het tweede paaldeel. Duw de kabel door de onderste paal zodat deze aan de onderkant er uit komt.



Vervolgens plaats je het bovenste paaldeel op de onderste paal en schroef je de goudkleurige schroeven vast. Er is een schroefdingetje om te helpen schroeven.

Je houdt een klein stekkertje over aan de bovenkant

Goudkleurige schroefjes

Stroomkabel komt er nu onder uit

Stap 1c - Photobooth



Vervolgens moet de kop er op. Dit moet je echt even met twee personen doen. De kop is best zwaar, en terwijl je de kop er op zet moet je ook de stroomdraden aansluiten.



Het stekkertje dat nu bovenuit de tweede paal steekt moet aangesloten worden op de kop van de photobooth paal.



Stop het stekkertje onderin de aansluiting aan de onderkant van de kop. Zorg dat het stekkertje goed vast zit. Vervolgens zet je de kop op de paal en schroef je deze vast met de twee witte schroeven.

Stap 1d - Photobooth



Sluit nu de zwarte adapter aan op het stroomdraad aan de onderkant van de paal.

Gebruik de afstandsbediening om het licht van de booth aan of uit te zetten of om verschillende kleuren te kiezen.

Sluit de adapter aan

Stap 2 - Printserver



De printserver zorgt voor de verbinding tussen de iPad en de printer. Pak de printserver erbij en sluit deze aan zoals je op de foto links ziet.

De witte stekker gaat in de printer, en de printserver gaat aan het stroom. Er gaat vervolgens een groen lampje branden.



Zet de printer nog niet aan

Stap 3 – Verbinden



Je maakt vervolgens een verbinding tussen de iPad en de printserver.

Zet de iPad aan via het gat aan de achterkant van de photobooth.



Swipe van rechtsboven naar beneden om naar de WIFI verbinding te kijken. Klik op WIFI en controleer of de WIFI verbonden is met 'aircastpro'. Indien dat niet het geval is, maak dan de verbinding.

Indien er om een wachtwoord wordt gevraagd staat het wachtwoord op het zwarte kastje, het is 'aircastpro'.



Stap 4 - App




Open nu de Lumabooth app op de iPad.

Zoek je feestje op, en klik op 'launch event'

Stap 5 - Printer



Als laatste stap moet je de printer nog aanzetten.



Maak nu een test printje met de photobooth. Als het goed gaat krijg je de eerste keer dat je gaat printen de melding die je hier links ziet.

Je moet nu de printer bevestigen. Tik op dit pop-up balkje.

Vervolgens print de photobooth je eerste printjes. Whoop whoop!

Troubleshooting

De Printer is verbonden, maar print geen foto's uit.

Zet alles even helemaal uit en doorloop de volgorde in de snelstart gids nog een keer. Waarschijnlijk heb je de printer aangezet voordat de andere onderdelen aan hebt gezet, dan gaat het soms mis met de verbinding. De iPad kan uitgezet worden via de achterkant van de Photobooth paal.

Het papier is op, wat nu?

Neem even contact op met Avonturenbeer indien je geen reserve papier hebt meegekregen. Indien je dit wel hebt gekregen volg dan de instructies om het papier bij te vullen in deze handleiding

Waar kan ik meer informatie vinden over de printer om mijn problemen op te lossen?

Download de Engelstalige handleiding van de printer hier - [link](#)

Waar kan ik meer informatie vinden over de printserver?

Download de Engelstalige handleiding hier - [link](#)

Gebruiksvoorwaarden

Bij het ophalen van de photobooth gaat de Klant akkoord met de volgende voorwaarden:

- De photobooth verplaatsen wordt ten allen tijde door twee personen gedaan.
- De photobooth opzetten en installeren wordt ten allen tijde door twee personen gedaan.
- Zorg dat de photobooth ten allen tijde op een vlakke ondergrond staat en niet kan omvallen.
- Zorg dat er geen vloeistoffen in de buurt van de photobooth of printer gebruikt worden.
- Indien het evenement buiten wordt gehouden, dan dient huurder te zorgen voor voldoende bescherming voor de photobooth. Benodigde condities omvatten, maar zijn niet beperkt tot een vlakke en horizontale vloer (geen vuil, steentjes en andere ongelijke materialen), bescherming van de photobooth en elektronische apparatuur tegen regen en andere weerelementen, zowel van boven als van de zijkanten. Tijdens de herfst, winter en vroege voorjaar moet de photobooth, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen, binnen geplaatst worden.
- Zorg bij het opzetten of verplaatsen van de photobooth dat alle kabels te allen tijde veilig weggewerkt worden.
- Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.
- Verhuurder zorgt voor de beschikbaarheid van een operationele photobooth tijdens de overeengekomen huurperiode. Als, voor welke reden dan ook, een operationele photobooth niet kan worden geleverd op grond van deze overeenkomst, dan is de maximale aansprakelijkheid van verhuurder het terugbetalen van de tot dan reeds door verhuurder ontvangen betalingen. Indien alleen gedeeltelijke diensten zijn geleverd door verhuurder, dan dient verhuurder de ontvangen betalingen naar rato te restitueren.
- Huurder gaat akkoord dat verhuurder niet aansprakelijk is voor en schadeloosstellingen van alle schades, verliezen of claims van lichamelijk letsel en beschadigingen aan eigendommen die gebeuren in of voortkomen uit verhuurders nakoming van deze overeenkomst.
- Huurder gaat akkoord aansprakelijk te zijn voor alle schades toegebracht door de huurder, zijn/haar gasten, genodigden, medewerkers, onafhankelijke derden en andere agenten onder verantwoordelijkheid van de huurder aan apparatuur en eigendommen van verhuurder en de schadeloosstelling hiervan. De huurder dient verhuurder binnen 7 dagen na het evenement schadeloos te stellen, zodra de schade is beoordeeld en de huurder op de hoogte is gesteld van de gemaakte kosten.